



راهنمای یافتن اشکالات توربو شارژ

منبع : وب سایت گرت ترجمه : امیر رضا قبادی

خواش شدن موتور حین گاز دادن								
عدم قدرت موتور								
دود سیاه رنگ آگزوز								
مصرف بالای روغن موتور (روغن سوزی)								
دود آبی رنگ آگزوز								
صدای غیر عادی توربو شارژ								
صدای غیر عادی ادواری توربو شارژ								
روغن ریزی از واشر یا اورینگ قسمت هوا								
روغن ریزی از واشر یا اورینگ قسمت دود								
X	X	X	X			X	کثیف بودن فیلتر هواکش	
	X	X	X	X	X	X	گرفتگی در ورود هوا به قسمت هوای توربو شارژ	
X	X			X			گرفتگی در خروج هوا از قسمت هوای توربو شارژ تا مانی فولد هوا	
X	X			X			گرفتگی در مانی فولد هوا	
				X			نشست هوا از فیلتر هواکش تا قسمت هوای توربو شارژ	
X	X	X	X	X			نشست هوا از قسمت هوای توربو شارژ تا مانی فولد هوا	
X	X	X	X	X			نشست هوا از مانی فولد هوا تا قسمت متصل به موتور	
X	X	X	X	X	X		گرفتگی در مانی فولد آگزوز	
X	X					X	محدود شدن خروجی سیستم آگزوز	
X	X			X		X	نشست دود از مانی فولد آگزوز تا قسمت متصل به موتور	
X	X			X		X	نشست دود در قسمت ورودی حلزونی دود به قسمت متصل به مانی فولد آگزوز	
				X			نشست دود در لوله های (مسیر) خروجی حلزونی دود	
		X	X			X	X	گرفتگی در لوله های روغن منتهی به توربو شارژ
		X	X			X	X	کثیف بودن و گرفتگی صافی روغن داخل کارتل موتور
		X	X			X	X	اشباع حوزینگ کارتريج از رسوبات و روغن کثیف
X	X							خرابی و عیب در سیستم سوخت
X	X							درست نبودن تایم میل سوپاپ
X	X	X	X			X	X	مستعمل شدن رینگ پیستون و بوش موتور
X	X	X	X			X	X	مشکلات داخلی موتور (مثل سوپاپ و یا پیستون ها)
X	X	X	X	X	X	X	X	کثیفی بر روی پره هوا
X	X	X	X	X		X	X	خرابی توربو شارژ
X								درست عمل نکردن سوپاپ محدود کننده دود ورودی به توربو شارژ
X								بالا بردن زیاد فشار ویا سویچ کردن کلید توقف احتراق